

MOEN®

Arris™

YB08 10-18



INS10863

Installation Instructions for Robe Hook and Towel Ring

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, hammer

Hardware Kit Contents: 2 anchors, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Remove mounting plate from the product post by loosening each setscrew
- 2) Position the mounting plate on the wall at desired location with "UP" facing you. Mark hole locations.
- 3) Drill 2 holes as marked using 1/4" drill bit.
- 4) Disassemble screws and washers from anchors.
- 5) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 6) Place mounting plate over anchors (with "UP" facing you) and insert screw and washer through plate into anchor.
- 7) Tighten screws until anchor is activated behind wall (approximately 45 turns) and tight.
- 8) Place decorative product over the mounting plate with setscrew facing down and tighten setscrew.

Directives d'installation pour le crochet à vêtements et l'anneau à serviette

Outils requis : Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 1/4 po et marteau

Contenu de la trousse de quincaillerie : 2 d'ancrage, 1 clé hex

Note : Les directives ci-dessous concernent l'installation dans une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.

- 1) Enlevez la plaque de montage du produit en desserrant chaque vis de fixation.
- 2) Positionnez la plaque de montage sur le mur à l'endroit voulu avec l'indication "UP" en face de vous. Marquez l'emplacement des trous.
- 3) Percez les 2 trous marqués à l'aide de la mèche de 1/4 po.
- 4) Démontez les vis et rondelles des chevilles d'ancrage.
- 5) Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.
- 6) Placez plaque de montage par-dessus les chevilles (avec la mention "UP" face à vous) et insérez une vis avec sa rondelle au travers de la plaque dans chaque cheville.
- 7) Serrez ces vis jusqu'à ce que leur cheville d'ancrage de soit déployée derrière le mur (environ 45 tours) et tienne bien.
- 8) Placez le produit décoratif sur la plaque de montage avec les vis de retenue orientées vers le bas, et serrez ces vis.

Instrucciones para la instalación del gancho para batas y el aro para toallas

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 1/4", martillo

Contenido del juego de los aditamentos: 2 anclas, 1 llave macho hexagonal

Nota: Las instrucciones a continuación son para instalaciones en paneles de yeso. Si instala el producto en una viga, solo use tornillos para madera.

- 1) Desmonte la placa de montaje fuera del apoyo del producto aflojando cada tornillo de fijación.
- 2) Coloque la placa de montaje en la pared en la ubicación deseada con la palabra "UP" dirigida hacia usted. Marque las ubicaciones de los orificios.
- 3) Hada 2 agujeros tal como están marcados, usando una broca de 1/4".
- 4) Desmonte los tornillos y arandelas fuera de los anclajes.
- 5) Martillee las anclas hasta que estén bien insertadas en la pared.
- 6) Coloque placa de montaje sobre los anclajes (con la palabra "UP" dirigida hacia usted) e inserte el tornillo y la arandela a través de la placa dentro del anclaje.
- 7) Apriete los tornillos hasta que el anclaje se active detrás de la pared (aproximadamente 45 vueltas) y apriete.
- 8) Coloque el producto decorativo sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo y apriete el tornillo de fijación.

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue en visitant le site moen.com/product-registration.

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite moen.com/product-registration.

MOEN®

United States: 1-800-882-0116 · Canada: 1-800-465-6130
México: 1-800-718-4345
25300 Al Moen Dr. · North Olmsted, OH 44070
www.moen.com